



Kurzanweisung für die

Typen RA 60/120 – ZA 80/ 160 RT 201-501

Daten Löschen:

Dazu den Netzstecker ziehen, anschließend wieder in die Steckdose einstecken. Danach muss zuerst die schwarze Taste und anschließend zusätzlich die weiße Taste gedrückt werden. Solange gedrückt halten bis die Lampe 3x zu blinken beginnt.

Lernbetrieb: (Weg und Kraft)

Schwarze Taste solange gedrückt halten (6 Sek.) , bis die Lampe im Zweiertakt zu blinken beginnt, dann die Lerntaste loslassen.

Jetzt wird mit der weißen Bedientaste das Tor in seine Stellung **Tor „ AUF „** gefahren. Dabei fährt das Tor solange die weiße Taste gedrückt bleibt (Totmanbetrieb) . Nach loslassen der Taste stoppt das Tor sofort, beim nächsten Betätigen der Taste fährt das Tor in die Gegenrichtung. Dieser Vorgang wird solange wiederholt bis die erwünschte Stellung **Tor „ AUF „** erreicht ist.

Das Tor darf in seiner **„ AUF „** – Stellung **NICHT** gegen seinen mechanischen **Endanschlag (Gummistopper)** drücken. Dies kann zu einer Fehlermeldung (4 Blinksignale und Abbruch des Lernbetriebs führen (. Das Tor muss **in der Position „ AUF „** noch einen **Mindestabstand von ca. 5 cm** zu seinem Endanschlag haben.

Schwarze Lerntaste kurz drücken. Die restlichen Einstellungen erledigt Ihr Antrieb automatisch! Das Tor fährt langsam bis zur **Tor „ ZU „** – Stellung. Während dieser Fahrt wird der Weg eingelernt (Lampe blinkt zweimal). Danach fährt das Tor noch zweimal **in AUF** – und Zweimal **Tor ZU** – Richtung um die erforderlichen Stromwerte zu lernen (Lampe blinkt dreimal).

Nach den 5 Lernfahrten steht das Tor in der **„ ZU „ – Stellung**.

Lernbetrieb Ende